



## Программируемый (Smart) позиционер YU-2400 (взрывобезопасный тип)

### Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Барнаул (3852)73-04-60  
Астрахань (8512)99-46-04  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)22948 -12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов:

okr@nt-rt.ru || www.onetork.nt-rt.ru

## Программируемый (Smart) позиционер YТ-2400 (взрывобезопасный тип)

Кодировка : YТ-2400L / YТ-2400R




Модель	Тип действия	Взрывозащита	Тип рычага	Тип соединения	Протокол обмена	Опция
YТ-2400L	односторонний		10~40мм	M6×40L	PT	НЕТ
YТ-2400R	двусторонний		20~70мм	M6×63L	NPT	+трансмиссер
			50~100 мм	M8×40L	M8×63L	+ концевой выключатель
			100~150мм	NAMUR		+ трансмиссер с концевым выключателем



YТ-2400L



YТ-2400R



### Технические характеристики

Тип действия		Односторонний	Двусторонний
Входной сигнал		4-20мА постоянного тока	
Давление питания		1.4~7кг/см <sup>2</sup> (0.14~0.7МПа)	
Ход		10~150мм	0~90°
Полное сопротивление		Макс.430 Ом/20мА постоянного тока	
Пневмосоединение		PT (NPT) 1/4	
Резьба для манометра		PT (NPT) 1/8	
Кабельный ввод		PF 1/2 (G1/2)	
Повторяемость		±0.3%F.S.	
Температура окружающей среды	Рабочая	-30~85 °C (-22~185° F)	
	Взрыва	-20~60 °C (-4~140° F)	
Линейность		±0.5% F.S.	
Гистерезис		±0.5% F.S.	
Чувствительность		±0.2% F.S.	
Расход воздуха		менее 2л/мин(подача=1.4К)	
Пропускная способность		70л/мин	
Вых. параметры		Линейный, EQ%, Быстр. открытие установл. пользователем ( 16 Point)	
Материал		Алюминиевое литье под давлением	
Класс защиты		IP66	
Взрывозащита		Exd IIB T6+H2	
Вес		3.35кг(7.37фунт)	

Smart позиционер YТ-2400 управляет с высокой точностью ходом клапана при помощи токового сигнала 4-20 мА, подаваемого с устройства управления. В дополнение позиционер снабжен мощным микропроцессором, который выполняет такие функции, как: автокалибровка, ПИД регулирование, время предупреждения. Hart протокол. Встроенный дисплей позволяет произвести диагностику состояния позиционера. Вся информация о клапане и позиционере может быть передана по Hart протоколу.

- Имеется аналоговый сигнал обратной связи 4-20 мА о положении клапана.
- Доступны различные режимы работы: линейный, быстрое открытие, равное процентное отношение.
- Настройка параметров ПИД регулирования может производиться непосредственно с кнопочной панели позиционера без коммуникатора.
- Степень защиты IP 66.

<b>Архангельск</b> (8182)63-90-72	<b>Калининград</b> (4012)72-03-81	<b>Новосибирск</b> (383)227-86-73	<b>Сочи</b> (862)225-72-31
<b>Астана</b> +7(7172)727-132	<b>Калуга</b> (4842)92-23-67	<b>Омск</b> (3812)21-46-40	<b>Ставрополь</b> (8652)20-65-13
<b>Барнаул</b> (3852)73-04-60	<b>Кемерово</b> (3842)65-04-62	<b>Орел</b> (4862)44-53-42	<b>Сургут</b> (3462)77-98-35
<b>Астрахань</b> (8512)99-46-04	<b>Киров</b> (8332)68-02-04	<b>Оренбург</b> (3532)37-68-04	<b>Тверь</b> (4822)63-31-35
<b>Белгород</b> (4722)40-23-64	<b>Краснодар</b> (861)203-40-90	<b>Пенза</b> (8412)22-31-16	<b>Томск</b> (3822)98-41-53
<b>Брянск</b> (4832)59-03-52	<b>Красноярск</b> (391)204-63-61	<b>Пермь</b> (342)205-81-47	<b>Тула</b> (4872)74-02-29
<b>Владивосток</b> (423)249-28-31	<b>Курск</b> (4712)77-13-04	<b>Ростов-на-Дону</b> (863)308-18-15	<b>Тюмень</b> (3452)66-21-18
<b>Волгоград</b> (844)278-03-48	<b>Липецк</b> (4742)52-20-81	<b>Рязань</b> (4912)46-61-64	<b>Ульяновск</b> (8422)24-23-59
<b>Вологда</b> (8172)26-41-59	<b>Магнитогорск</b> (3519)55-03-13	<b>Самара</b> (846)206-03-16	<b>Уфа</b> (347)22948 -12
<b>Воронеж</b> (473)204-51-73	<b>Москва</b> (495)268-04-70	<b>Санкт-Петербург</b> (812)309-46-40	<b>Хабаровск</b> (4212)92-98-04
<b>Екатеринбург</b> (343)384-55-89	<b>Мурманск</b> (8152)59-64-93	<b>Саратов</b> (845)249-38-78	<b>Челябинск</b> (351)202-03-61
<b>Иваново</b> (4932)77-34-06	<b>Набережные Челны</b> (8552)20-53-41	<b>Севастополь</b> (8692)22-31-93	<b>Череповец</b> (8202)49-02-64
<b>Ижевск</b> (3412)26-03-58	<b>Нижний Новгород</b> (831)429-08-12	<b>Симферополь</b> (3652)67-13-56	<b>Ярославль</b> (4852)69-52-93
<b>Казань</b> (843)206-01-48	<b>Новокузнецк</b> (3843)20-46-81	<b>Смоленск</b> (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов:

okr@nt-rt.ru || [www.onetork.nt-rt.ru](http://www.onetork.nt-rt.ru)